



Manual: Wall Organizer with Mirror

- 1) Before sticking, choose a suitable place for the organizer.
- 2) Peel off the protective layer from the self-adhesive tape and stick it on a clean, dry, flat, and smooth surface - the open parts of the sticker pointing upwards.
- 3) Press the sticker firmly against the surface and leave it unloaded for several hours.
- 4) You can then attach the organizer and start using it.



Návod: Nástěnný organizér se zrcadlem

- 1) Před lepením si určete vhodné místo pro nalepení organizéru.
- 2) Ze samolepícího pásu strhněte ochrannou vrstvu a přilepte ho na čistý, suchý, rovný a hladký povrch – otevřené části samolepky směřují nahoru.
- 3) Pořádně samolepku přitlačte k povrchu a nechte několik hodin bez zatížení.
- 4) Poté můžete nasadit organizér a začít produkt používat.



Instrukcja: Naścienny organizer z lustrem

- 1) Przed przyklejaniem określ miejsce, w którym przykleisz organizer.
- 2) Usuń warstwę ochronną z taśmy samoprzylepnej i przyklej ją do czystej, suchej, płaskiej i gładkiej powierzchni – otwarte części naklejki są skierowane do góry.
- 3) Porządnie dociśnij naklejkę do powierzchni i pozostaw na kilka godzin bez obciążenia.
- 4) Następnie można powiesić organizer i rozpocząć korzystanie z produktu.



Használati utasítás: Fal rendszerező tükrrel

- 1) Ragasztás előtt határozzon meg egy megfelelő helyet a rendszerező ragasztásához!
- 2) Húzza le a védőréteget az öntapadó szalagról, és ragassza fel tiszta, száraz, egyenes és sima felületre – a ragasztó nyitott részei felfelé mutatnak.

- 3) A ragasztót erősen nyomja a felülethez, és hagyja érintetlenül több órán át!
- 4) Ezután a rendszerezőt üzembe helyezheti, és használhatja is.

Manual: Organizator de perete cu oglindă

- 1) Înainte de a lipi, alegeti un loc potrivit pentru organizator.
- 2) Dezlipiți stratul de protecție de pe banda autoadezivă și lipiți-o pe o suprafață curată, uscată, plană și netedă - părțile deschise ale etichetei trebuie să fie îndreptate în sus.
- 3) Apăsați etiqueta ferm împotriva suprafetei și lăsați-o să se descarce timp de câteva ore.
- 4) Apoi puteți fixa organizatorul și începeți să-l utilizați.