

## Manual: Multi-Angle Ruler

- 1) First loosen all 4 locking points counterclockwise so that the rulers can move.
- 2) Then set the rulers to the position you want and tighten the locking points clockwise.
- 3) You can remove the individual rulers by unscrewing the locking points.

## Návod: Víceúhelníkové pravítko

- 1) Nejdříve povolte proti směru hodinových ručiček všechny 4 zajišťovací body tak, aby se pravítka mohla pohybovat.
- 2) Poté nastavte pravítka do vámi požadované polohy a zajišťovací body po směru hodinových ručiček utáhněte.
- 3) Jednotlivá pravítka můžete dle potřeby vyjmout úplným vyšroubováním zajišťovacích bodů.

## Návod: Viacuholníkové pravítko

- 1) Najskôr povoľte v proti smeru hodinových ručičiek všetky 4 zaistovacie body tak, aby sa pravítka mohli pohybovať.
- 2) Potom nastavte pravítka do vami požadovanej polohy a zaistovacie body utiahnite v smere hodinových ručičiek.
- 3) Jednotlivá pravítka môžete podľa potreby vyňať úplným vyšróbovaním zaistovacích bodov.

## Instrukcja: Wielokątowa linijka

- 1) Najpierw poluzuj wszystkie 4 punkty blokujące w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby linijki mogły się poruszać.
- 2) Następnie ustaw linijki w wybranej pozycji i dokręć punkty blokujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- 3) Poszczególne linijki możesz w razie potrzeby wyjąć, odkręcając całkowicie punkty blokujące.

## Használati útmutató: Multifunkciós vonalzó

- 1) Lazítsa meg minden 4 rögzítőpontot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a vonalzók mozgathatók legyenek.

- 2) Állítsa be a vonalzókat a kívánt pozícióba, és húzza meg a rögzítőpontokat az óramutató járásával megegyező irányba.
- 3) Az egyes vonalzók szükség szerint eltávolíthatók a rögzítőpontok teljes kicsavarásával.

### **Manual: Rиглă Multi-Unghi**

- 1) În primul rând, slăbiți toate cele 4 puncte de blocare în sensul acelor de ceasornic, astfel încât rglele să poată fi mutate.
- 2) Apoi, setați rglele în poziția dorită și strângeți punctele de blocare în sensul acelor de ceasornic.
- 3) Puteți îndepărta rglele individuale desfăcând punctele de blocare.