



Manual: Folding Camping Stool

Instructions: Unpack the product and make sure it is not damaged anywhere. Unfold the product and release the support legs by loosening the Velcro strap. Let the legs fall into the base, then insert them into the holders on the back of the seat (inserting the second leg may require some force).



Návod: Folding chair on the floor with a backrest

Návod: Vybalte produkt a ujistěte se, že není nikde poškozen. Rozložte produkt a uvolněte nohy opěrky povolením pásku se suchým zipem. Nechte nohy zapadnout do základny a poté je zastrčte do úchytek na zadní straně sedátka (pro zasunutí druhé nohy je potřeba trocha síly).



Instrukcja: Składane krzeselko kempingowe

Instrukcje: Rozpakuj produkt i upewnij się, że nie jest nigdzie uszkodzony. Rozłóż produkt i zwolnij nogi oparcia, odpinając pasek z rzepem. Pozwól, aby nogi opadły na podstawę, a następnie wsuń je w uchwyty z tyłu siedziska (wsunięcie drugiej nogi może wymagać nieco siły).



Használati útmutató: Összecsukható kempingszék

Használati utasítás: Csomagolja ki a terméket, és győződjön meg róla, hogy sehol sem sérült. Hajtsa szét a terméket, és engedje ki a támasztólábakat a tépőzáras szalag meglazításával. Hagyja, hogy a lábak a talapzatba illeszkedjenek, majd tolja be őket az ülőrész hátulján található rögzítőkbe (a második láb betolása némi erőt igényelhet).



Instrucțiuni: Scăunel pliabil de camping

Instrucțiuni: Desfaceți produsul și asigurați-vă că nu este deteriorat. Despliați produsul și eliberați picioarele suportului prin slăbirea benzii cu arici. Lăsați picioarele să se fixeze în bază, apoi introduceți-le în suporturile din spatele scaunului (pentru introducerea celui de-al doilea picior este nevoie de puțină forță).