

Manual: Driving Toy with Steering Wheel – Instructions

Instructions: Unscrew the cover on the bottom and insert 3×AA batteries, paying attention to the correct polarity. Screw the cover back on. You can also power the toy using the USB connector.

Turn the speed knob (which also serves as the power switch) to the right to position 1 (slow drive) or 2 (fast drive). To turn off, turn the knob left to the OFF position.

The child holds the steering wheel with both hands and steers left and right, guiding the car on the screen/road. The goal is to avoid other vehicles. In case of a collision, a crash sound plays and the game pauses.

Music button: Starts a fun melody (press repeatedly to play more songs).

Horn: Press the center of the wheel to sound the horn.

Left-side buttons: Activate realistic sounds – police siren, ambulance, engine sound.

Návod: Hračka na řízení s volantem

Návod: Odšroubujte kryt na spodní straně a vložte 3×AA baterie, dbejte na správnou polaritu. Kryt opět přišroubujte. Pro zapojení hry je také možné zapojit USB konektor. Otočte tlačítkem rychlosti, které slouží také jako tlačítko pro vypnutí, doprava na pozici 1 (pomalá jízda) nebo do pozice 2 (rychlá jízda). Pro vypnutí otočte tlačítkem doleva na pozici OFF. Dítě drží volant oběma rukama a otáčí jím do stran, čímž řídí autíčko na obrazovce/silnici. Úkolem je vyhnout se ostatním vozidlům na cestě. Pokud dojde ke srážce, ozve se zvuk havárie a hra se pozastaví.

Tlačítko hudby: Spustí zábavnou melodii (lze opakovaně stisknout pro další skladby).

Klakson: Stisknutím středu volantu se ozve zvuk klaksonu.

Tlačítka po levé straně: Spouští realistické zvuky - siréna policie, zvuk sanitky, zvuk motoru.

Instrukcja: Zabawka do kierowania z kierownicą – Instrukcja

Instrukcje: Odkręć pokrywę na spodzie i włóż 3×AA baterie, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Zakręć pokrywę z powrotem. Zabawka może być również zasilana przez złącze USB. Przekręć pokrętło prędkości (pełni także funkcję włącznika) w prawo na pozycję 1 (wolna jazda) lub 2 (szybka jazda). Aby wyłączyć, przekręć pokrętło w lewo na pozycję OFF.

Dziecko trzyma kierownicę obiema rękami i obraca nią w lewo i prawo, sterując autkiem na ekranie/drodze. Celem jest unikanie innych pojazdów. W przypadku kolizji słychać dźwięk wypadku, a gra się zatrzymuje.

Przycisk muzyki: Uruchamia zabawną melodię (naciśnij ponownie, aby zmienić utwór).

Klakson: Wciśnij środek kierownicy.

Przyciski po lewej stronie: Odtwarzają realistyczne dźwięki – syrena policyjna, dźwięk karetki, odgłos silnika.

Használati útmutató: Kormányos játék –

Használati útmutató

Használati: Csavard le az alsó fedelet, és helyezz be 3×AA elemet, ügyelve a helyes polaritásra. Csavard vissza a fedelet. A játék USB csatlakozón keresztül is működtethető.

A sebességkapcsolót (ami egyben be/ki kapcsoló is) fordítsd jobbra az 1-es (lassú) vagy 2-es (gyors) pozícióba. Kikapcsoláshoz fordítsd balra OFF állásba.

A gyermek két kézzel fogja a kormányt, és balra/jobbra tekerve irányítja az autót a képernyőn/úton. A cél az, hogy elkerülje az ütközéseket más járművekkel. Ütközés esetén baleseti hang hallatszik, és a játék megáll.

Zene gomb: Szórakoztató dallamot indít el (ismételt nyomással új dalok).

Kürt: Nyomd meg a kormány közepét.

Bal oldali gombok: Valósághű hangok – rendőrségi sziréna, mentő, motorhang

Instrucțiuni: Jucărie de condus cu volan –

Instrucțiuni

Instrucțiuni: Desfaceți capacul de pe partea inferioară și introduceți 3×AA baterii, respectând polaritatea corectă. Puneți capacul la loc. Jucăria poate fi alimentată și prin cablu USB.

Rotiți butonul de viteză (care servește și ca întrerupător) spre dreapta la poziția 1 (viteză lentă) sau 2 (viteză rapidă). Pentru oprire, rotiți-l spre stânga, în poziția OFF.

Copilul ține volanul cu ambele mâini și îl rotește stânga/dreapta pentru a conduce mașina de pe ecran/drum. Scopul este să evite alte vehicule. În caz de coliziune, se aude un sunet de accident și jocul se oprește.

Buton muzică: Redă o melodie distractivă (apăsați din nou pentru a schimba melodia).

Claxon: Apăsați centrul volanului.

Butoanele din stânga: Pornesc sunete realiste – sirenă de poliție, ambulanță, motor.