

EN - Dancing Water Speakers

Instructions: Connect the USB and audio cables to a computer, phone or other compatible device. Connect the cable from one speaker to the other speaker. Start music playback. If the water jets move weakly, increase the volume. **Care:** Wipe with a slightly damp cloth. **Warning:** Protect from water, moisture, direct sunlight and fire. The liquid inside the speakers is part of the product – do not refill, pour out or consume it. Do not open the product. Do not use if damaged. This product is not a toy. Keep out of reach of children.

Hearing Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Disposal: At the end of its service life, dispose of the product at a designated collection point. Do not dispose of it with household waste.

CS – Reproduktry – Tančící voda

Návod: Připojte USB a audio kabel k počítači, telefonu nebo jinému kompatibilnímu zařízení. Kabel vedoucí z jednoho reproduktoru připojte k druhému reproduktoru. Spusťte přehrávání hudby. Pokud je pohyb vodních proudů slabý, zvýšte hlasitost. **Údržba:** Otřete mírně navlhčeným hadříkem. **Upozornění:** Chraňte před vodou, vlhkostí, přímým slunečním zářením a ohněm. Kapalina uvnitř reproduktorů je součástí výrobku – nedoplňujte ji, nevylévejte ani nepožívejte. Výrobek neotvírejte. V případě poškození výrobek dále nepoužívejte. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Varování:** Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zařízení dlouhodobě při vysoké hlasitosti. **Likvidace:** Po skončení životnosti odevzdejte výrobek na určeném sběrném místě. Nevyhazujte jej do komunálního odpadu.

SK - Reproduktry – Tancujúca voda

Návod: Pripojte USB a audio kábel k počítaču, telefónu alebo inému kompatibilnému zariadeniu. Kábel vedúci z jedného reproduktora pripojte k druhému reproduktoru. Spustite prehrávanie hudby. Ak je pohyb vodných prúdov slabý, zvýšte hlasitosť. **Údržba:** Utrite mierne navlhčenou handričkou. **Upozornenie:** Chráňte pred vodou, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a ohňom. Kvapalina vo vnútri reproduktorov je súčasťou výrobku – nedopĺňajte ju, nevyliievajte ani nepožívajte. Výrobok neotvárajte. V prípade poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. **Varovanie:** Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zariadenie dlhodobo pri vysokej hlasitosti. **Likvidácia:** Po skončení životnosti odovzdajte výrobok na určenom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do komunálneho odpadu.

PL - Głośniki - Tańcząca woda

Instrukcja: Podłącz przewód USB i przewód audio do komputera, telefonu lub innego kompatybilnego urządzenia. Podłącz przewód wychodzący z jednego głośnika do drugiego głośnika. Włącz odtwarzanie muzyki. Jeśli ruch strumieni wody jest słaby, zwiększ głośność. **Konserwacja:** Przetrzeć lekko wilgotną ściereczką. **Ostrzeżenie:** Chronić przed wodą, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ogniem. Ciecz znajdująca się wewnątrz głośników jest częścią produktu – nie uzupełniać, nie wylewać ani nie spożywać. Nie otwierać produktu. Nie używać w przypadku uszkodzenia. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. **Ostrzeżenie dotyczące słuchu:** Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj urządzenia przez długi czas przy wysokiej głośności. **Utylizacja:** Po zakończeniu użytkowania oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.

HU - Hangszóró – Táncoló víz

Használat: Csatlakoztassa az USB- és audiókábelét számítógéphez, telefonhoz vagy más kompatibilis eszközhöz. Csatlakoztassa az egyik hangszóróból kijövő kábelt a másik hangszóróhoz. Indítsa el a zenelejátszást. Ha a vízszugárak mozgása gyenge, növelje a hangerőt. **Karbantartás:** Enyhén nedves ruhával törölje át. **Figyelmeztetés:** Óvja a terméket víztől, nedvességtől, közvetlen napfénytől és tűztől. A

hangszórókban található folyadék a termék része – ne töltse utána, ne öntse ki és ne fogyassza el. Ne nyissa fel a terméket. Sérülés esetén ne használja tovább. A termék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.

Hallásvédelmi figyelmeztetés: A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn a készüléket. **Hulladékkezelés:** Élettartama végén a terméket erre kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Ne dobja a kommunális hulladékba.

RO - Boxe cu lumină pentru fântână

Instrucțiuni: Conectați cablul USB și cablul audio la un computer, telefon sau alt dispozitiv compatibil.

Conectați cablul care pleacă dintr-o boxă la cealaltă boxă. Porniți redarea muzicii. Dacă mișcarea jeturilor

de apă este slabă, măriți volumul. **Întreținere:** Ștergeți cu o cârpă ușor umedă. **Avertisment:** Protejați produsul de apă, umiditate, lumina directă a soarelui și foc. Lichidul din interiorul boxelor face parte din produs – nu îl completați, nu îl vărsați și nu îl consumați. Nu deschideți produsul. Nu utilizați produsul dacă

este deteriorat. Produsul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **Avertisment privind auzul:**

Pentru a preveni posibilele afectări ale auzului, nu ascultați dispozitivul la volum ridicat pentru perioade îndelungate. **Eliminare:** La sfârșitul duratei de viață, predați produsul la un punct de colectare desemnat.

Nu îl eliminați împreună cu deșeurile menajere.