



Wireless Karaoke Microphone with Speaker and Bluetooth

- Instruction:** 1. **Power ON/OFF:** Press and hold the Power Switch to turn the microphone on or off. Short press to switch between modes (Bluetooth / AUX / TF card / USB).
2. **Bluetooth Mode:** Turn on the microphone. On your phone or other device, enable Bluetooth and search for the microphone name. Pair the devices. You can now play music through the microphone speaker.
3. **Music Playback and Controls:** Use the **Next / Prev** buttons to change tracks. **Scan / Play / Pause** to start/pause playback or search for FM stations (depending on model). Volume control for music and microphone: **VOL+ / VOL- / MIC VOL.** **Echo Volume** adjusts vocal echo. **REMIX** enhances effects.
4. **Voice Recording:** Insert a TF card or USB drive. Press **REC** to start recording.
5. **Voice Effects and Vocal Removal:** Use the **Voice Change / Lyrics Elimination** button for fun voice effects or to remove vocals from songs.
6. **TF Card or USB Playback:** Insert a TF card or USB stick with music into the appropriate slot. Playback starts automatically.
7. **Headphones / AUX Output:** Connect headphones or an external speaker to the **Headphone / AUX OUT** port.



Bezdrátový karaoke mikrofon s reproduktorem a Bluetooth

- Návod:** 1. **Zapnutí / vypnutí:** Dlouhým stiskem Power Switch mikrofon zapnete nebo vypnete. Krátkým stiskem změníte režim (Bluetooth / AUX / TF karta / USB).
2. **Bluetooth režim:** Zapněte mikrofon. Na telefonu nebo jiném zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte název mikrofonu. Spárujte zařízení. Nyní můžete přehrávat hudbu, která bude znít z mikrofonu.
3. **Přehrávání hudby a ovládání:** Tlačítka **Next / Prev** přepínáte skladby. **Scan / Play / Pause** pro spuštění/pauzu hudby nebo vyhledání FM stanic (dle modelu). Ovládání hlasitosti hudby a mikrofonu: **VOL+ / VOL- / MIC VOL.** **Echo Volume** – nastavuje dozvuk zpěvu. **REMIX** – přidání nebo zesílení efektu.
4. **Záznam hlasu:** Vložte TF kartu nebo USB disk. Stiskněte tlačítko REC pro nahrávání.
5. **Změna hlasu a odstranění vokálů:** Tlačítko Voice Change / Lyrics Elimination – pro zábavné efekty hlasu nebo odstranění původních vokálů z písní.
6. **Připojení přes TF kartu nebo USB:** Vložte kartu/USB s hudbou do příslušného slotu. Přehrávání začne automaticky.
7. **Sluchátka / AUX výstup:** Připojte sluchátka nebo externí reproduktor do Headphone / AUX OUT portu.



Bezdrôtový karaoke mikrofón s reproduktorom a Bluetooth

- Návod:** 1. **Zapnutie / vypnutie:** Dlhým stlačením tlačidla Power Switch mikrofón zapnete alebo vypnete. Krátkym stlačením zmeníte režim (Bluetooth / AUX / TF karta / USB).
2. **Režim Bluetooth:** Zapnite mikrofón. Na telefóne alebo inom zariadení zapnite Bluetooth a vyhľadajte názov mikrofónu. Spárujte zariadenia. Teraz môžete prehrávať hudbu, ktorá bude znieť z mikrofónu.
3. **Prehrávanie hudby a ovládanie:** Tlačidlami Next / Prev prepínate skladby. Scan / Play / Pause slúži na spustenie alebo pozastavenie hudby alebo na vyhľadávanie FM staníc (podľa modelu). Hlasitosť hudby a mikrofónu nastavíte pomocou VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume nastavuje dozvuk spevu. REMIX slúži na pridanie alebo zosilnenie efektu.
4. **Nahrávanie hlasu:** Vložte TF kartu alebo USB disk. Stlačte tlačidlo REC pre nahrávanie.
5. **Zmena hlasu a odstránenie vokálov:** Tlačidlo Voice Change / Lyrics Elimination slúži na zábavné hlasové efekty alebo odstránenie pôvodných vokálov zo skladieb.
6. **Pripojenie cez TF kartu alebo USB:** Vložte kartu alebo USB s hudbou do príslušného slotu. Prehrávanie sa spustí automaticky.
7. **Slúchadlá / AUX výstup:** Pripojte slúchadlá alebo externý reproduktor do portu Headphone / AUX OUT.

Bezprzewodowy mikrofon karaoke z głośnikiem i Bluetooth

- Instrukcje:** 1. **Włączanie/wyłączanie:** Przytrzymaj przycisk Power Switch, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Krótkie naciśnięcie zmienia tryb (Bluetooth / AUX / karta TF / USB).
2. **Tryb Bluetooth:** Włącz mikrofon. Na telefonie lub innym urządzeniu włącz Bluetooth i wyszukaj nazwę mikrofonu. Sparuj urządzenia. Teraz możesz odtwarzać muzykę przez mikrofon.
3. **Odtwarzanie muzyki i sterowanie:** Przyciski **Next / Prev** służą do zmiany utworów. **Scan / Play / Pause** do rozpoczęcia/pauzy odtwarzania lub wyszukiwania stacji FM (zależnie od modelu). Głośność muzyki i mikrofonu: **VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume** – regulacja echa głosu. **REMIX** – dodanie lub wzmocnienie efektów.
4. **Nagrywanie głosu:** Włóż kartę TF lub pendrive USB. Naciśnij **REC**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. **Zmiana głosu i usuwanie wokalu:** Przycisk **Voice Change / Lyrics Elimination** pozwala na zabawne efekty głosowe lub usunięcie wokalu z piosenki.
6. **Odtwarzanie z karty TF lub USB:** Włóż kartę/USB z muzyką do odpowiedniego gniazda. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
7. **Słuchawki / wyjście AUX:** Podłącz słuchawki lub zewnętrzny głośnik do portu **Headphone / AUX OUT**.

Vezeték nélküli karaoke mikrofon hangszóróval és Bluetooth funkcióval

- Használati utasítás:** 1. **Be-/kikapcsolás:** Hosszan nyomva tartva a Power Switch gombot a mikrofon be- vagy kikapcsolható. Röviden megnyomva módot válthat (Bluetooth / AUX / TF kártya / USB).
2. **Bluetooth mód:** Kapcsolja be a mikrofont. A telefonon vagy más eszközön kapcsolja be a Bluetooth-ot, keresse meg a mikrofon nevét, és párosítsa az eszközöket. Ezután a mikrofonon keresztül hallgathat zenét.
3. **Zenelejátszás és vezérlés:** A **Next / Prev** gombokkal számokat válthat. **Scan / Play / Pause** – lejátszás indítása/szüneteltetése vagy FM csatornák keresése (modelltől függően). Hangerő-szabályozás: **VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume** – visszhang beállítása. **REMIX** – effektek hozzáadása vagy erősítése.
4. **Hangrögzítés:** Helyezzen be TF kártyát vagy USB pendrive-ot. Nyomja meg a **REC** gombot a felvétel indításához.
5. **Hangváltoztatás és vokál eltávolítása:** A **Voice Change / Lyrics Elimination** gomb hangmódosító vagy vokált eltávolító effektet aktivál.
6. **Lejátszás TF kártyáról vagy USB-ről:** Helyezze be a zenét tartalmazó TF kártyát vagy USB-t. A lejátszás automatikusan elindul.
7. **Fejhallgató / AUX kimenet:** Csatlakoztasson fejhallgatót vagy külső hangszórót a **Headphone / AUX OUT** porthoz.

Microfon karaoke wireless cu difuzor și Bluetooth

- Instrucțiuni:** 1. **Pornire/Oprire:** Țineți apăsat butonul Power Switch pentru a porni sau opri microfonul. Apăsare scurtă pentru a schimba modul (Bluetooth / AUX / card TF / USB).
2. **Mod Bluetooth:** Porniți microfonul. Pe telefon sau alt dispozitiv, activați Bluetooth și căutați numele microfonului. Asociați dispozitivele. Acum puteți reda muzică prin difuzorul microfonului.
3. **Redare muzică și control:** Butoanele **Next / Prev** comută melodiile. **Scan / Play / Pause** pentru redare/pauză sau căutare posturi FM (în funcție de model). Controlul volumului muzicii și microfonului: **VOL+ / VOL- / MIC VOL. Echo Volume** reglează ecoul vocii. **REMIX** – adaugă sau intensifică efectele.
4. **Înregistrare vocală:** Introduceți un card TF sau un stick USB. Apăsați butonul **REC** pentru a înregistra.
5. **Schimbarea vocii și eliminarea vocii:** Butonul **Voice Change / Lyrics Elimination** oferă efecte vocale distractive sau elimină vocalele din cântece.
6. **Redare de pe TF card sau USB:** Introduceți cardul TF sau stick-ul USB cu muzică în slotul corespunzător. Redarea va începe automat.
7. **Căști / ieșire AUX:** Conectați căști sau difuzor extern la portul **Headphone / AUX OUT**.

Importer (Dovozce, Dovozca, Importőr, Importator): 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5,
390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz