

Manual: Microwave cleaner

- 1) Remove the upper part of the product (hair and head). Pour in vinegar up to the line that says VINEGAR and add the same ratio of water. Do not overfill!
- 2) Put the upper part back.
- 3) Place in the middle of the microwave (do not cover with anything). Switch on the microwave at full power for 5-7 minutes. Then let cool down for another 2 minutes.
- 4) After cooling down carefully remove the product by its arms.
- 5) Wipe off any remaining dirt from inside the microwave with a cloth or kitchen towels.

Návod: Čistič do mikrovlnky

- 1) Sejměte vrchní část produktu (vlasy a hlavu). Do tělička nalijte po rysku (VINEGAR) ocet a doplňte stejným poměrem čisté vody. Nepřeplňujte!
- 2) Vraťte zpět horní uzávěr do původního stavu (hlavu a poté vlasy).
- 3) Vložte doprostřed mikrovlnné trouby (ničím nezakrývejte!). Troubu zapněte na plný výkon 5-7 minut. Nechte pak ještě 2 minuty vychladnout.
- 4) Poté opatrně vyjměte produkt uchopením za jeho paže.
- 5) Zbývající nečistoty z vnitřku trouby otřete hadříkem nebo kuchyňskými utěrkami.

Návod: Čistič do mikrovlnky

- 1) Zložte vrchnú časť produktu (vlasy a hlavu). Do tela nalejte ocot (VINEGAR) po rysku a doplnite rovnakým pomerom čistej vody. Neprelievajte!
- 2) Vráťte späť horný uzáver do pôvodného stavu (hlavu a potom vlasy).
- 3) Vložte uprostred mikrovlnnej rúry (nezakrývajte ho ničím!). Mikrovlnku zapnite na plný výkon 5-7 minút. Nechajte potom ešte 2 minúty vychladnúť.
- 4) Potom opatrne vyberte produktov uchopením za jeho paže.
- 5) Zostávajúce nečistoty vo vnútri mikrovlnky utrite handričkou alebo kuchynskými utierkami.

Instrukcja obsługi: Laleczka do czyszczenia kuchenki mikrofalowej

- 1) Zdejmij górną część produktu (włosy i głowę). Wlej ocet do pojemniczka do poziomu oznaczonego słowem VINEGAR i dodaj taką samą ilość czystej wody. Nie przepełniaj pojemnika!
- 2) Ponownie załącz laleczce głowę i włosy.
- 3) Umieść produkt na środku talerza w kuchence mikrofalowej (niczym nie przykrywaj!). Włącz kuchenkę na pełną moc na 5-7 minut. Po tym czasie pozostaw ją na kolejne 2 minuty, aby wystygła.
- 4) Następnie ostrożnie wyjmij produkt, chwytyając go za ramiona.
- 5) Wytrzyj wszelkie zabrudzenia z wnętrza piekarnika ściereczką lub ręcznikami kuchennymi.

Használati útmutató: Mikrótisztító

- 1) Távolítsa el a termék tetejét (haj és fej). Öntsön ecetet a vonal mentéig (VINEGAR) atestbe, és adjon hozzá azonos arányban tiszta vizet. Ne töltse túl!
- 2) Állítsa vissza a felső zárat az eredeti állapotába (fej, majd haj).
- 3) Tegye a mikrohullámú sütő közepére (ne fedje le semmivel!). Kapcsolja be a sütőt maximális teljesítményen 5-7 percre. Hagyja kihűlni további 2 percig.
- 4) Ezután óvatosan távolítsa el a terméket a karjainál fogva.
- 5) Törölje le a maradék szennyeződést a sütő belsejéből egy ruhával vagy konyharuhával.

Manual: Curățitor cuptor cu microunde

- 1) Îndepărtați partea superioară a produsului (părul și capul). Turnați oțet până la linia care indică VINEGAR și adăugați aceeași cantitate de apă. Nu umpleți excesiv!
- 2) Puneti partea superioară înapoi.
- 3) Plasați în mijlocul cuptorului cu microunde (fără a acoperi). Porniți cuptorul cu microunde la putere maximă pentru 5-7 minute. Apoi lăsați să se răcească încă 2 minute.
- 4) După răcire, îndepărtați cu grijă produsul de pe brațe.
- 5) Ștergeți orice murdărie rămasă din interiorul cuptorului cu microunde cu o cârpă sau prosoape de bucătărie.