Vodní mlha

Upozornění: Určeno pouze pro venkovní použití. Nemiřte proud vody na elektrická zařízení ani zásuvky a nepoužívejte výrobek v jejich blízkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí – obsahuje malé části. Trubičku na spojky vždy nasuňte až na doraz. Vodu pouštějte postupně a po použití kohoutek zavřete. Před použitím nechte vodu chvíli odtéct, aby se vypustila voda ohřátá v trubičce. Poškozený výrobek nepoužívejte. **Obsah balení:** 10 m trubičky, 10× T spojka, 10× tryska, 1× ucpávka, 1× rychlospojka s redukcí. **Návod:** 1) Vybalte výrobek a zkontrolujte, že nic nechybí. 2) Nastříhejte trubičku na úseky podle požadované vzdálenosti trysek. 3) První úsek nasuňte na výstupek rychlospojky a našroubujte na něj zajišťovací kroužek. 4) Ostatní úseky nasuňte až na doraz na T spojky (na části s výstupky). Na hladkou část T spojky nasuňte barevnou trysku a dostatečně ji dotlačte. 5) Pro zakončení ustřihněte krátký kousek trubičky, jeden konec nasuňte na poslední T spojku a do druhého zasuňte ucpávku. 6) Rychlospojku připojte ke kohoutku nebo k zahradní hadici a vodu pouštějte postupně. 7) Proud změníte tak, že trysku uchopíte za černou část a otáčíte barevnou částí; plným utažením trysku uzavřete. **Údržba:** Znečištěný výrobek opláchněte pod tekoucí vodou. Po sezóně vypusťte vodu, výrobek vysušte a skladujte v suchu a temnu, chráněný před mrazem.

Wodna mgiełka

Ostrzeżenie: Przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz. Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektryczne ani gniazdka i nie używaj produktu w ich pobliżu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci – zawiera małe części. Rurkę zawsze wsuwaj na złączki do oporu. Wodę odkręcaj stopniowo, a po użyciu zakręć kran. Przed użyciem spuść przez chwilę wodę, aby usunąć wodę nagrzaną w rurce. Nie używaj uszkodzonego produktu. **Zawartość opakowania:** 10 m rurki, 10× trójnik, 10× dysza, 1× zaślepka, 1× szybkozłączka z redukcją. **Instrukcja:** 1) Rozpakuj produkt i sprawdź, czy niczego nie brakuje. 2) Potnij rurkę na odcinki odpowiednio do wymaganego rozstawu dysz. 3) Nasuń pierwszy odcinek na wypustkę szybkozłączki i nakręć na niego pierścień blokujący. 4) Pozostałe odcinki nasuń do oporu na trójniki (na części z wypustkami). Na gładką część trójnika nasuń kolorową dyszę i mocno dociśnij. 5) Na koniec odetnij krótki odcinek rurki, jeden koniec nasuń na ostatni trójnik, a w drugi włóż zaślepkę. 6) Podłącz szybkozłączkę do kranu lub węża ogrodowego i stopniowo odkręcaj wodę. 7) Aby zmienić strumień, chwyć dyszę za czarną część i obracaj kolorową częścią; całkowite dokręcenie zamyka dyszę. **Pielęgnacja:** Zabrudzony produkt opłucz pod bieżącą wodą. Po sezonie spuść wodę, wysusz produkt i przechowuj w suchym, ciemnym miejscu, chroniąc przed mrozem.

Párafüggöny

Figyelmeztetés: Kizárólag kültéri használatra. Ne irányítsa a vízpermetet elektromos készülékekre vagy konnektorokra, és ne használja a terméket azok közelében. Gyermekektől távol tartandó – apró alkatrészeket tartalmaz. A csövet mindig ütközésig tolja rá a csatlakozókra. A csapot fokozatosan nyissa meg, használat után zárja el. Használat előtt hagyja rövid ideig folyni a vizet, hogy a csőben felmelegedett víz kifolyjon. Sérült terméket ne használjon. **A csomag tartalma:** 10 m cső, 10× T-csatlakozó, 10× fúvóka, 1× záródugó, 1× gyorscsatlakozó szűkítővel. **Útmutató:** 1) Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy semmi sem hiányzik. 2) Vágja a csövet darabokra a fúvókák kívánt távolságának megfelelően. 3) Az első csődarabot tolja rá a gyorscsatlakozó kiemelkedésére, és csavarja rá a rögzítőgyűrűt. 4) A többi csődarabot tolja ütközésig a T-csatlakozókra (a kiemelkedéses részekre). A T-csatlakozó sima részére tolja rá a színes fúvókát, és nyomja be erősen. 5) A

befejezéshez vágjon le egy rövid csődarabot, egyik végét tolja rá az utolsó T-csatlakozóra, a másikba helyezze be a záródugót. 6) A gyorscsatlakozót csatlakoztassa a csaphoz vagy a kerti tömlőhöz, és fokozatosan nyissa meg a vizet. 7) A permet módosításához fogja meg a fúvókát a fekete résznél, és forgassa a színes részt; teljesen rácsavarva a fúvóka elzáródik. **Ápolás:** A szennyezett terméket öblítse le folyó víz alatt. A szezon végén engedje le a vizet, szárítsa meg a terméket, és tárolja száraz, sötét, fagymentes helyen.

Pulverizator de ceață din apă

Avertisment: Destinat exclusiv utilizării în exterior. Nu îndreptați jetul de apă spre aparate electrice sau prize și nu utilizați produsul în apropierea acestora. A nu se lăsa la îndemâna copiilor – conține piese mici. Introduceți întotdeauna tubul complet pe racorduri. Deschideți robinetul treptat și închideți-l după utilizare. Înainte de utilizare, lăsați apa să curgă puțin pentru a elimina apa încălzită din tub. Nu utilizați produsul deteriorat. **Conținutul pachetului:** 10 m de tub, 10× racord în T, 10× duză, 1× dop, 1× cuplaj rapid cu reducție. **Instrucțiuni:** 1) Despachetați produsul și verificați să nu lipsească nimic. 2) Tăiați tubul în bucăți în funcție de distanța dorită între duze. 3) Introduceți prima bucată pe proeminența cuplajului rapid și înșurubați inelul de blocare. 4) Introduceți celelalte bucăți complet pe racordurile în T (pe părțile cu proeminențe). Pe partea netedă a racordului în T introduceți duza colorată și apăsați-o ferm. 5) La final, tăiați o bucată scurtă de tub, introduceți un capăt pe ultimul racord în T, iar în celălalt capăt introduceți dopul. 6) Conectați cuplajul rapid la robinet sau la furtunul de grădină și deschideți apa treptat. 7) Pentru a schimba jetul, țineți duza de partea neagră și rotiți partea colorată; strânsă complet, duza se închide. **Întreținere:** Clătiți produsul murdar sub jet de apă. La sfârșitul sezonului, goliți apa, uscați produsul și depozitați-l într-un loc uscat și întunecat, ferit de îngheț.

Vodná hmla

Upozornenie: Určené len na vonkajšie použitie. Nesmerujte prúd vody na elektrické zariadenia ani zásuvky a nepoužívajte výrobok v ich blízkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí – obsahuje malé časti. Trubičku na spojky vždy nasuňte až na doraz. Vodu púšťajte postupne a po použití kohútik zatvorte. Pred použitím nechajte vodu chvíľu odtiecť, aby sa vypustila voda zohriata v trubičke. Poškodený výrobok nepoužívajte. **Obsah balenia:** 10 m trubičky, 10× T spojka, 10× tryska, 1× zátka, 1× rýchlospojka s redukciou. **Návod:** 1) Vybaľte výrobok a skontrolujte, či nič nechýba. 2) Nastrihajte trubičku na úseky podľa požadovanej vzdialenosti trysiek. 3) Prvý úsek nasuňte na výstupok rýchlospojky a naskrutkujte naň poistný krúžok. 4) Ostatné úseky nasuňte až na doraz na T spojky (na časti s výstupkami). Na hladkú časť T spojky nasuňte farebnú trysku a dostatočne ju zatlačte. 5) Na zakončenie odstrihnite krátky kúsok trubičky, jeden koniec nasuňte na poslednú T spojku a do druhého zasuňte zátku. 6) Rýchlospojku pripojte ku kohútiku alebo k záhradnej hadici a vodu púšťajte postupne. 7) Prúd zmeníte tak, že trysku uchopíte za čiernu časť a otáčate farebnou časťou; úplným utiahnutím trysku uzavriete. **Údržba:** Znečistený výrobok opláchnite pod tečúcou vodou. Po sezóne vypustite vodu, výrobok vysušte a skladujte na suchom a tmavom mieste chránenom pred mrazom.

Dovozce/Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, CZECH REPUBLIC, info@4leaders.cz · **Model:** _____