

Instructions: Wall shelf wood/metal

Instructions: Apply adhesive to the back side of the hook strip and press it onto the wall. Place two adhesive stickers over the strip to prevent movement while the glue cures, and allow the adhesive to harden for 2 days. Afterwards, you can hang the shelf on the strip. The shelf can also be mounted using screws. First, mark the positions for the wall plugs using the shelf or the hook strip. Drill the holes with an appropriate drill bit, clean them, and insert the wall plugs. Then either screw the shelf directly into place or first attach the hook strip and then mount the shelf onto it.

Návod: Nástěnná polička dřevo/kov

Návod: Na zadní stranu lišty s háčky naneste lepidlo a přitiskněte na stěnu. Přes lištu nalepte dvě samolepky, aby se lišta během tvrdnutí lepidla nemohla pohnout, a nechte lepidlo 2 dny vytvrdnout. Následně můžete na lištu zavěsit poličku. Poličku lze také připevnit pomocí vrtů. Nejdříve si vyznačte otvory pro hmoždinky pomocí poličky či lišty s háčky. Otvory vyvrtejte odpovídajícím vrtákem, vyčistěte a zasuňte hmoždinky. Následně přišroubujte poličku napřímo, nebo přišroubujte lištu s háčky a poté na ni nasadte poličku.

Instrukcja: Półka ścienna drewno/metal

Instrukcje: Nałóż klej na tylną stronę listwy z haczykami i dociśnij ją do ściany. Naklej dwie naklejki przez listwę, aby zapobiec jej przesuwaniu się podczas schnięcia kleju, i pozostaw klej do utwardzenia przez 2 dni. Następnie możesz zawiesić półkę na listwie. Półkę można również zamocować za pomocą wkrętów. Najpierw zaznacz miejsca na kołki rozporowe przy użyciu półki lub listwy z haczykami. Wywierć otwory odpowiednim wiertłem, oczyść je i włóż kołki. Następnie przykręć półkę bezpośrednio lub najpierw zamocuj listwę z haczykami, a potem nałóż na nią półkę.

Használati útmutató: Fali polc fa/fém

Használati utasítás: Vigyen fel ragasztót a kampós sín hátoldalára, majd nyomja a falhoz. Ragasszon két matricát a sínre, hogy a ragasztó kötése közben ne mozduljon el, és hagyja a ragasztót 2 napig megszilárdulni. Ezután a polcot felakaszthatja a sínre. A polc csavarokkal is rögzíthető. Először jelölje ki a tiplik helyét a polc vagy a kampós sín segítségével. Fúrja ki a lyukakat megfelelő fúróval, tisztítsa ki, majd helyezze be a tipliket. Ezután rögzítse közvetlenül a polcot, vagy először a kampós sín szerelje fel, majd helyezze rá a polcot.

Instrucțiuni: Poliță de perete lemn/metal

Instrucțiuni: Aplicați adeziv pe partea din spate a barei cu cârlige și presați-o pe perete. Lipiți două autocolante peste bară pentru a preveni mișcarea acesteia în timpul întăririi adezivului și lăsați adezivul să se întărească timp de 2 zile. Ulterior, puteți agăța raftul pe bară. Raftul poate fi montat și cu șuruburi. Mai întâi marcați pozițiile pentru dibluri folosind raftul sau bara cu cârlige. Găuriți cu un burghiu potrivit, curățați găurile și introduceți diblurile. Apoi fixați raftul direct sau mai întâi montați bara cu cârlige și ulterior așezați raftul pe aceasta.

Návod: Nástená polička drevo/kov

Návod: Na zadnú stranu lišty s háčikmi naneste lepidlo a pritlačte ju na stenu. Cez lištu nalepte dve samolepky, aby sa počas tvrdnutia lepidla nepohla, a nechajte lepidlo vytvrdnúť 2 dni. Následne môžete na lištu zavesiť poličku. **Upozornenie:** Pred zaťažením nechajte lepidlo dostatočne vytvrdnúť. Poličku nepreťažujte. Poličku je možné pripevniť aj pomocou vrutov. Najskôr si vyznačte otvory pre hmoždinky pomocou poličky alebo lišty s háčikmi. Otvory vyvrtajte vhodným vrtákom, vyčistite ich a vložte hmoždinky. Následne poličku priskrutkujte priamo alebo najskôr pripevnite lištu s háčikmi a potom na ňu nasadte poličku.