

## Manual: Inflatable bag

- 1) Unpack the bag and move it rapidly from side to side to fill it with air. Note: Some consider it easier to run a little bit with the bag to fill it with air faster.
- 2) Close the bag and start to roll it until the pressed air tightens the bag.
- 3) When the bag is filled with air and tight, you can fasten the buckle. Lazy bag is now ready to use!

## Návod: Nafukovací vak lazy bag

- 1) Rozbalte pytel a prudkými pohyby ze strany na stranu ho nafoukněte (doporučujeme s pytlem popoběhnout).
- 2) Uzavřete ho a začněte ho rolovat, dokud není dostatečně naplněn vzduchem.
- 3) Poté ho už jen stačí ohnout a spojit plastovou sponou.

## Instrukcja: Dmuchana sofa lazy bag

- 1) Wypakuj sofę i szybkimi ruchami z boku na bok złap jak najwięcej powietrza (zalecamy krótki bieg)
- 2) Zamknij wlot powietrza i zaczniż zwijać, kontynuuj do momentu maksymalnego wypełnienia sofy powietrzem.
- 3) Następnie wystarczy już tylko zgiąć sofę i połączyć za pomocą plastikowego klipsa.

## Használati útmutató: Lazy bag felfújható zsák

- 1) Csomagolja szét a zsáket, és fújja fel gyors mozdulatokkal, egyik oldalról a másikra mozgatva (javasoljuk, hogy fussen vele).
- 2) Zárja le, és kezdje feltekerni, amíg kellően meg nem telik levegővel.
- 3) Ezután már csak meg kell hajlítani, és a műanyag kapocs segítségével össze kell kötni.

## Manual: Sac inflatabil

- 1) Despachetați sacul și mișcați-l rapid de la o parte la alta pentru a-l umple cu aer.  
Notă: Unii consideră că este mai ușor să alergați puțin cu sacul pentru a-l umple cu aer mai repede.
- 2) Închideți sacul și începeți să-l rostogoliți până când aerul comprimat strâng sacul.
- 3) Când sacul este umplut cu aer și este bine strâns, puteți fixa cataramea. Sacul gonflabil este acum pregătit pentru utilizare!