

Manual: Wall Metal Hooks - M

- 1) Unpack the product and choose which dowels you will use. Place the hook to the wall and mark where you need to drill a hole for the dowels.
- 2) Hammer the dowels into a brick wall OR screw them into a plasterboard. 3) Attach the hook to the wall with screws.

Maximum load: Plasterboard: 10 kg, Wooden wall: 30 kg, Brick wall: 30 kg

Warning: Do not overload the product. The maximum load is approximate and may vary depending on the condition of the wall. Do not use on damaged or rotten walls.

Návod: Závěsný hák na zed' – M Návod

- 1) Vyberte produkt a vyberte, jaké hmoždinky budete používat. Přiložte háček ke zdi a vyznačte si, kde je potřeba vyvrtat otvor pro hmoždinky.
- 2) Do cihlové zdi hmoždinky natlučte, do sádrokartonové je našroubujte.
- 3) Pomocí vrutů připevněte držáky na zed'.

Maximální zatížení: Sádrokarton 10 kg, Dřevo 30 kg, Cihlová zed' 30 kg

Upozornění: Produkt nepřetěžujte. Maximální zatížení je orientační a může se lišit na stavu zdi. Nepoužívejte na zvětralé, či ztrouchnivělé zdi.

Instrukcja: Hak wiszący na ścianę – M

- 1) Rozpakuj produkt i wybierz, jakich kołków użyjesz. Przymocuj haczyk do ściany i zaznacz, gdzie musisz wywiercić otwór na kołki.
- 2) Wbij kołki w ceglana ścianę, wkręć je w płytę gipsowo-kartonową. 3) Przymocuj uchwyty do ściany.

Maksymalne obciążenie: Płyta kartonowo-gipsowa 10 kg, Drzewo 30 kg, Ceglana ściana 30 kg

Ostrzeżenie: Nie przeciążaj produktu. Maksymalne obciążenie jest orientacyjne i może się różnić w zależności od stanu ściany. Nie stosować na zwiędnięte lub zgniłe ściany.

Használati utasítás: Fali akasztó kampó - M

- 1) Csomagolja ki a terméket, és válassza ki a használni kívánt tipliket. Helyezze az akasztót a falhoz, és jelölje meg, ahol lyukat kell fúrni a tiplik számára.
- 2) A dübeleket helyezze be a téglafalba, a gipszkartonba pedig csavarja be.
- 3) Csavarokkal rögzítse a konzolokat a falhoz.

Maximális terhelés: Gipszkarton 10 kg, Fa 30 kg, Téglafal 30 kg

Figyelmeztetés: Ne terhelje túl a terméket. A maximális terhelés hozzávetőleges, és a fal állapotától függően változhat. Ne használja viharvert vagy rohadt falakon.

Instrucțiuni: Suport de perete cu cârlig -

Instrucțiuni M

- 1) Dezpachetați produsul și alegeți ce dibluri veți folosi. Așezați cârligul pe perete și marcați locul unde trebuie să faceți o gaură pentru dibluri.
- 2) Bateți diblurile într-un perete de cărămidă SAU înșurubați-le într-un perete din gips-carton.
- 3) Atașați cârligul la perete cu șuruburi.

Încărcare maximă: Gips-carton: 10 kg, Perete din lemn: 30 kg, Perete de cărămidă: 30 kg

Avertisment: Nu supraîncărcați produsul. Încărcarea maximă este aproximativă și poate varia în funcție de starea peretelui. Nu utilizați pe peretele deteriorat sau putrezit.