



Instructions: Electric Milk Frother

- 1) Slide the battery cover out from the top of the handle and insert two 1.5 V AA batteries. Ensure correct polarity (as indicated on the device). Slide the cover back into place.
- 2) Press the button on the top of the device to start operation. Release the button to switch the device off.
- 3) Carefully immerse the whisk into cooled milk or coffee and froth. For proper operation, the button must be fully pressed.



Návod: Elektrický napěňovač mléka

- 1) Z horní části rukovjeti vysuňte kryt baterií a vložte dvě 1.5V AA baterie. Dbejte na správnou polaritu (vyobrazeno na přístroji). Kryt zasuňte zpět.
- 2) Stiskem tlačítka v horní části přístroj spustíte. Uvolněním tlačítka se přístroj vypne.
- 3) Nyní stačí opatrně ponořit do vychlazeného mléka či kávy a šlehat. Pro správnou funkci přístroje musí být tlačítko plně stlačeno.



Návod: Elektrický napeňovač mlieka

- 1) Z hornej časti rukoväte vysuňte kryt batérií a vložte dve 1,5 V AA batérie. Dbajte na správnu polaritu (vyznačenú na prístroji). Kryt zasuňte späť.
- 2) Stlačením tlačidla v hornej časti prístroj zapnete. Uvoľnením tlačidla sa prístroj vypne.
- 3) Opatrne ponorte metličku do vychladeného mlieka alebo kávy a šľahajte. Pre správnu funkciu musí byť tlačidlo úplne stlačené.



Instrukcje: Elektryczny spieniacz do mleka

- 1) Z górnej części uchwytu wysuń pokrywę baterii i włóż dwie baterie AA 1,5 V. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (oznaczoną na urządzeniu). Wsuń pokrywę z powrotem.
- 2) Naciśnij przycisk w górnej części urządzenia, aby je uruchomić. Zwolnienie przycisku powoduje wyłączenie urządzenia.
- 3) Ostrożnie zanurz trzepaczkę w ostudzonym mleku lub kawie i spieniaj. Aby urządzenie działało prawidłowo, przycisk musi być w pełni wciśnięty.



Utasítások: Elektromos tejhabosító

- 1) A fogantyú felső részéről csúsztassa ki az elemtartó fedelét, és helyezzen be két 1,5 V AA elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra (a készüléken jelölve). Csúsztassa vissza a fedelet.
- 2) A készülék felső részén található gomb megnyomásával indítható el. A gomb elengedésével a készülék kikapcsol.
- 3) Óvatosan merítse a habverőt lehűtött tejbe vagy kávéba, majd habosítsa. A megfelelő működéshez a gombot teljesen lenyomva kell tartani.

Instrucțiuni: Spumator de lapte electric

- 1) Glisați capacul compartimentului pentru baterii din partea superioară a mânerului și introduceți două baterii AA de 1,5 V. Respectați polaritatea corectă (indicată pe aparat). Introduceți capacul la loc.
- 2) Apăsați butonul din partea superioară a aparatului pentru a-l porni. Eliberarea butonului oprește aparatul.
- 3) Introduceți cu grijă telul în lapte sau cafea răcite și spumați. Pentru funcționarea corectă, butonul trebuie apăsat complet.