

Manual: Spiral garden hose 30 m

Instructions: First, unscrew the yellow connector from the quick connector and slide it onto the hose. Then attach the hose to the quick connector and secure it by screwing the yellow connector onto the quick connector. You can now connect the prepared hose to the water supply and the water gun included in the package. If your connection does not have a quick connector, screw the supplied quick connector (or adapter) onto the supply. If your water source has no thread, you can use the silicone attachment with the tightening strap.

Návod: Spirálová zahradní hadice 30 m

Návod: Nejdříve odšroubujte z rychlospojky žlutou koncovku a nasuňte ji na hadici. Poté nasadte hadici na rychlospojku a zajistěte žlutou koncovkou jejím našroubováním na rychlospojku. Takto připravenou hadici můžete připojit k vodovodnímu řádu a vodní pistoli, která je součástí balení. Pokud vaše připojení nemá rychlospojku, tak na přívod našroubujte rychlospojku (případně s redukcí), která je součástí balení. Pokud Váš zdroj vody nemá závit, můžete použít silikonový nástavec se stahovací páskou.

Instrukcja: Wąż ogrodowy spiralny 30 m

Instrukcje: Najpierw odkręć żółty końcówkę od szybkozłącza i nałóż ją na wąż. Następnie podłącz wąż do szybkozłącza i zabezpiecz, przykręcając żółtą końcówkę na szybkozłączu. Tak przygotowany wąż można podłączyć do źródła wody i dołączonego do zestawu pistoletu wodnego. Jeśli twoje przyłącze nie ma szybkozłącza, przykręć do niego dołączone szybkozłącze (ewentualnie z redukcją). Jeśli źródło wody nie ma gwintu, możesz użyć silikonowego adaptera z opaską zaciskową.

Használati útmutató: Spirál kerti tömlő 30 m

Használati utasítás: Először csavarja le a sárga csatlakozót a gyorscsatlakozóról, és helyezze a tömlőre. Ezután csatlakoztassa a tömlőt a gyorscsatlakozóhoz, és rögzítse a sárga csatlakozó csavarásával. Így előkészített tömlőt csatlakoztathatja a vízforráshoz és a csomagban található vízpisztolyhoz. Ha a csatlakozása nem rendelkezik gyorscsatlakozóval, csavarja fel a mellékelt gyorscsatlakozót (esetleg adapterrel) a vízforrásra. Ha a vízforrásnak nincs menete, használhatja a szilikon csatlakozót rögzítőpánttal.

Instrucțiuni: Furtun de grădină spiralat 30 m

Instrucțiuni: Mai întâi, desfaceți racordul galben de la racordul rapid și montați-l pe furtun. Apoi atașați furtunul la racordul rapid și fixați-l prin înfiletarea racordului galben pe racordul rapid. Furtunul astfel pregătit poate fi conectat la rețeaua de apă și la pistolul de apă inclus în pachet. Dacă conexiunea dvs. nu are racord rapid, înfiletați racordul rapid furnizat (sau cu adaptor) la sursă. Dacă sursa de apă nu are filet, puteți folosi adaptorul din silicon cu bandă de strângere.

Návod: Špirálová záhradná hadica 30 m

Návod: Najskôr odskrutkujte žltú koncovku z rýchlospojky a nasadte ju na hadicu. Potom pripojte hadicu k rýchlospojke a zabezpečte ju našroubovaním žltej koncovky na rýchlospojku. Takto pripravenú hadicu môžete pripojiť k vodovodnému radu a k vodnej pištoľi, ktorá je súčasťou balenia. Ak vaše pripojenie nemá rýchlospojku, našroubujte na prívod dodanú rýchlospojku (prípadne s redukciou). Ak má váš zdroj vody žiadny závit, môžete použiť silikónový nástavec so sťahovacou páskou.