



Instructions: Water spray gunHeight- and tilt-adjustable coffee table

Instructions: First, insert nuts into the two side openings of the rectangular tube so that they face from the inside outward. Hold the tube with the edge closest to the nuts facing downward and slowly insert the plastic insert into the tube. You can then attach this tube to the base (wooden part with four holes and nuts arranged in a square) using four screws. Next, slide two plastic clamps onto the shorter rod of the offset T-shaped part and attach this prepared part to the underside of the tabletop using screws. Attach the plastic stopper to the top side of the tabletop with screws (you do not have to install it if you do not plan to use it). Now you can insert the two tubes into each other and screw in the bolts with plastic heads into the nuts to secure the table height.

Instructions for use: To change the table height, loosen both screws on the column and extend the upper rod. Then fix it in place by tightening the screws. To adjust the tilt of the tabletop, slightly loosen the plastic clamps, tilt the board, and tighten the clamps again.



Návod: Konferenční stolek s nastavitelnou výškou a sklonem

Návod: Jako první vložte do dvou otvorů z boku hranaté trubky matice tak, aby směřovaly zevnitř ven. Držte ji hranou nejbližší k maticím dolů a pomalu do trubky zasuňte plastovou vložku. Tuto trubku můžete poté pomocí čtyř šroubů upevnit k základně (dřevěný díl s čtyřmi otvory s maticemi uspořádanými do čtverce). Následně nasuňte dvě plastové svěrky na kratší tyč dílce ve tvaru vyoseného T a takto připravený díl připevněte pomocí šroubů k spodní straně desky stolku. Na horní stranu desky stolku připevněte pomocí šroubů plastovou zarážku (zarážku nemusíte na stolek připevňovat, pokud ji nebudete využívat). Nyní můžete obě trubky do sebe zasunout a do matic našroubovat šrouby s plastovou hlavou, které slouží k zajištění výšky stolku.

Návod na manipulaci: Pro změnu výšky stolu povolte oba šrouby na sloupku a povysuňte vrchní tyč. Poté ji zafixujte v poloze utažením šroubů. Pro úpravu náklonu horní desky lehce povolte plastové svěrky, nakloňte desku a svěrky opět utáhněte.

Instrukcja: Stolik konferencyjny z regulowaną wysokością i kątem nachylenia

Instrukcje: Najpierw włóż nakrętki do dwóch otworów z boku prostokątnej rurki tak, aby były skierowane od wewnątrz na zewnątrz. Trzymaj rurkę krawędzią najbliższą nakrętkom skierowaną w dół i powoli wsuń plastikową wkładkę do środka. Następnie przymocuj tę rurkę do podstawy (drewniany element z czterema otworami i nakrętkami ułożonymi w kwadrat) za pomocą czterech śrub. Następnie nasuń dwie plastikowe obejmy na krótszy pręt elementu w kształcie przesuniętej litery T i przymocuj ten element do spodniej strony blatu za pomocą śrub. Do górnej strony blatu przymocuj plastikowy ogranicznik (nie jest konieczny, jeśli nie będzie używany). Teraz możesz wsunąć obie rurki w siebie i wkręcić śruby z plastikową główką w nakrętki, aby ustawić wysokość stolika. Obsługa: Aby zmienić wysokość, poluzuj oba śruby na kolumnie i wysuń górny pręt, następnie dokręć śruby. Aby zmienić nachylenie blatu, lekko poluzuj obejmy, ustaw nachylenie i ponownie je dokręć.

Használati útmutató: Állítható magasságú és dőlésszögű dohányzóasztal

Használati utasítás: Először helyezze be az anyákat a téglalap alakú cső két oldalsó nyílásába úgy, hogy belülről kifelé nézzenek. Tartsa a csövet úgy, hogy az anyákhoz legközelebbi él lefelé nézzen, majd lassan tolja be a műanyag betétet a csőbe. Ezután a csövet négy csavarral rögzítheti az alaphoz (fa elem négy, négyzet alakban elrendezett anyával ellátott furattal). Ezután húzza rá a két műanyag bilincset az eltolásos T alakú elem rövidebb rúdjára, és ezt az elemet csavarokkal rögzítse az asztallap alsó részéhez. Az asztallap felső részére csavarokkal rögzítse a műanyag ütközőt (nem kötelező, ha nem kívánja használni). Ezután a két csövet egymásba csúsztathatja, és a műanyag fejű csavarokat az anyákba tekerve rögzítheti az asztal magasságát.

Használat: A magasság beállításához lazítsa meg az oszlopon lévő csavarokat, húzza ki a felső rudat, majd rögzítse a csavarok meghúzásával. A dőlésszög beállításához lazítsa meg a bilincseket, állítsa be a dőlést, majd húzza meg újra.

Instrucțiuni: Măsuță de cafea cu înălțime și înclinare reglabilă

Instrucțiuni: Mai întâi introduceți piulițele în cele două orificii laterale ale tubului dreptunghiular astfel încât să fie orientate din interior spre exterior. Țineți tubul cu marginea cea mai apropiată de piulițe orientată în jos și introduceți încet inserția din plastic în tub. Apoi fixați acest tub la bază (element din lemn cu patru orificii și piulițe dispuse în pătrat) folosind patru șuruburi. Glisați două cleme din plastic pe bara mai scurtă a elementului în formă de T decalat și fixați acest ansamblu pe partea inferioară a blatului cu șuruburi. Pe partea superioară a blatului fixați opritorul din plastic (nu este obligatoriu dacă nu îl utilizați). Acum puteți introduce cele două tuburi unul în altul și înșuruba șuruburile cu cap din plastic în piulițe pentru a fixa înălțimea mesei.

Utilizare: Pentru a modifica înălțimea, slăbiți ambele șuruburi de pe coloană și ridicați bara superioară, apoi fixați-o strângând șuruburile. Pentru a regla înclinarea blatului, slăbiți ușor clemele, ajustați poziția și strângeți-le din nou.

Návod: Konferenčný stolík s nastaviteľnou výškou a sklonom

Návod: Najskôr vložte matice do dvoch otvorov z boku hranatej trubky tak, aby smerovali zvnútra von. Držte trubku hranou najbližšie k maticiam smerom nadol a pomaly do nej zasunúte plastovú vložku. Túto trubku potom pripevnite k základni (drevený diel so štyrmi otvormi s maticami usporiadanými do štvorca) pomocou štyroch skrutiek. Následne nasuňte dve plastové svorky na kratšiu tyč dielu v tvare vyoseného T a tento diel pripevnite pomocou skrutiek k spodnej strane dosky stolíka. Na hornú stranu dosky pripevnite plastovú zarážku (nie je nutná, ak ju nebudete používať). Teraz môžete obe trubky zasunúť do seba a do matic naskrutkovať skrutky s plastovou hlavou na zaistenie výšky.

Použitie: Pre zmenu výšky uvoľnite oba skrutky na stĺpiku a vysuňte hornú tyč, potom ju zafixujte dotiahnutím skrutiek. Pre nastavenie sklonu dosky uvoľnite svorky, nastavte sklon a opäť ich dotiahnite.